



## Roll Up Outdoor



Entnehmen Sie die Systemkassette, die gefederte dreigeteilte Stützstange, die Standfüße und die vier Heringe aus der Transporttasche.



Drehen Sie die Kassette um, so dass der Boden nach oben zeigt. Legen Sie einen Standfuß so auf die Kassette, dass die „Nase“ des Fußes in die Öffnung am Kassettenboden passt. Befestigen Sie so auch den zweiten Standfuß.



Wenden Sie die Kassette samt Standfüßen. Drehen Sie die ovalen Halterungsknaufe an der Kassette im Uhrzeigersinn nach rechts, bis sie sich in senkrechter Position zur Kassette befinden und mit der Spitze in der Kassetten-Nut einrasten.



Stecken Sie die geteilte Stützstange zusammen. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Teile komplett zusammengeschoben sind.



Führen Sie die Stützstange mit der Feder nach unten in die dafür vorgesehene Öffnung des Systems. Prüfen Sie, dass die Stützstange auch in der unteren Einkerbung korrekt sitzt und festen Halt hat.



Ziehen Sie den Druck gleichmäßig und gerade an der Klemmschiene aus der Kassette. Halten Sie dabei ggf. die Stützstange mit der anderen Hand fest. Zusätzlich können Sie einen Fuß leicht auf einen der Stützfüße stellen, um Stabilität zu erhalten.



Setzen Sie die Klemmschiene langsam und vorsichtig auf die Stützstange.



Ziehen Sie nun den zweiten Druck gleichmäßig aus der Kassette und setzen Sie die Klemmschiene auf die Stützstange.



Dies ist Ihr Roll Up Outdoor in voller Größe.