



## Roll Up Classic



Entnehmen Sie den Splint, welcher sich auf der Unterseite der Kassette befindet.



Ziehen Sie den Druck an der Klemmschiene aus der Kassette heraus, bis die weiße Transferfolie zu sehen ist.



Stecken Sie den Splint in die kleine Öffnung an der Seite des Systems. Lassen Sie den Druck vorsichtig wieder einfahren, bis der Splint vollständig in der kleinen Öffnung verschwindet. Dadurch wird der Druck festgestellt.



Lösen Sie den alten Druck vorsichtig von der Transferfolie.



Entfernen Sie die seitlichen Schutzkappen der oberen Klemmschiene.



Öffnen Sie die Klemmschiene und entnehmen Sie den alten Druck.



Ihr neuer Druck ist am unteren Ende bereits mit einem doppelseitigen Klebestreifen vorkonfektioniert. Um den Druck anzubringen, ziehen Sie zunächst die Schutzfolie ab.



Beginnen Sie an einer Seite, den neuen Druck mit dem Klebestreifen auf der Transferfolie zu befestigen. Schieben Sie dann den neuen Druck am oberen Ende in die Klemmschiene. Richten Sie das System auf und entfernen Sie den Splint, so dass der Druck wieder eingefahren werden kann.